

INSTRUKCJA OBSŁUGI – ZBIORNIK DO PŁUKANIA SUPERCOOL FLUSH TANK



Sposób użycia:

1. Odkręcić dolną część pojemnika /zbiornik/, napęlnić go płynem do płukania. Wkręcając pojemnik uważać na ułożenie części uszczelniającej /oring/.
2. Podłączyć przewód ciśnieniowy do zaworu kulowego /używać azotu/. Ciśnienie powinno być na poziomie 8-10Bar
3. Przewód wylotowy płynu płukającego zakończony końcówką przyłożyć do elementu płukanego. Drugą część elementu skierować do pojemnika na zużyty płyn.
4. Po wykonaniu płukania odpowiednio wydmuchać /azotem/ i wysuszyć czyszczony element.